

Praxis-Checkliste

- Taupunkt und Umgebungsbedingungen bereits bei der Schaltschrankplanung berücksichtigen
- Innentemperatur möglichst konstant halten, tagsüber wie nachts
- Schutzart mindestens IP65 für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wählen
- Hygrostat zur automatischen Steuerung der Heizung einsetzen
- Bei aktiver Kühlung einen Türendschalter integrieren
- Kondensatmanagement bei Peltier- oder Kühlgerätesystemen von Anfang an mitplanen
- Wartungsintervalle für Dichtungen und Feuchtesensoren festlegen

Sie planen eine neue Schaltschrankklimatisierung oder möchten ein bestehendes Kondensationsproblem lösen? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Klimaberechnung und eine passende Lösung aus Heizung, Kühlgerät und Kondensatmanagement.

Jetzt anfragen!